

Infoblatt Kaffeebecher



Volltonfarben PANTONE C

Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF-Format.
PANTONE-Farben werden als gesonderte Farben hergestellt und direkt gedruckt.
Es ist pro Motiv eine Volltonfarbe möglich.

Verwenden Sie ausschließlich die unten aufgeführten PANTONE C (Solid Coated) Farben:

Pantone 7405 C	Pantone 688 C	Pantone 363 C	Pantone 7461 C
Pantone 131 C	Pantone 1807 C	Pantone 3425 C	Pantone 293 C
Pantone 717 C	Pantone 186 C	Pantone 298 C	Pantone 429 C
Pantone 877 C	Pantone 871 C	Pantone Black C	WHITE
Silber metallic	Gold metallic		ETCHEDWHITE
			Gravur Effekt

- Benennen Sie den Volltonfarbe nach folgendem Beispiel:
 - PANTONE 363 C
 - PANTONE Black C
- Achten Sie auf die korrekte Schreibweise inklusive der Leerzeichen.
- Verwenden Sie kein CMYK, RGB, LAB oder andere Volltonfarben.
- Verwenden Sie für die Volltonfarbe keine grafischen Elemente, Effekte wie Farbverlauf, Schlagschatten oder Transparenzen.

Verwendung der Farbe

Weiß ist keine PANTONE-Farbe. Wenn Sie weiß in Ihrem Layout verwenden möchten, beachten Sie bitte zusätzlich folgende Punkte:

- Grafikelemente, die mit der Farbe Weiß oder Ätzweiß gestaltet werden sollen, müssen ebenfalls als Volltonfarbe benannt werden.
- Diese Farbebene muss WHITE beziehungsweise ETCHEDWHITE benannt werden.


Beispiel:

Druckbereich: 1-farbig


WHITE oder ETCHEDWHITE

Kaffeeglas Cappuccino doppelwandig

23,7 cm x 5,0cm Druckfläche, Füllmenge 250 ml



Anlegeformat = maximaler Motivbereich



Sonstige Vorgaben:

- maximale Motivgröße = Datenformat
- Legen Sie für den Druck eine Volltonfarbe mit Pantone C Benennung an.
- Verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken. Bilddaten (.jpg /.tif /.png) werden nicht akzeptiert.

- Farbe WEIß:

Legen Sie die weiß zu druckenden Elemente als Volltonfarbe an.
Nennen Sie diese Ebene WHITE.

Achtung:

Formatvorlage unbedingt aus
der Druckdatei entfernen!